

Ota seuraavat asiat huomioon, kun asennat, käytät ja varastoit SOLIDEAL -kumiteloja:

1. Telan irtoamisen ja siitä aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi on tärkeää, että tela on sopivan kireä. Telaa asennettaessa kireys säädetään seuraavasti:
 - nosta koneen toista päätä ja säädä kireys siten, että keskiohjurin ja telan sisäpinnan välille jää 10 - 20 mm väly. Tarkista kireys yhden käyttötunnin jälkeen ja säädä tarvittaessa.
 - tarkista kireys aina 100 käyttötunnin välein tai useammin, jos ajo-olosuhteet muuttuvat
2. Ajoalusta vaikuttaa suuresti telan toimintaan. Telan käyttöikä lyhentäviä tai telaa vaurioittavia epäedullisia ajoalustoja ovat:
 - sepeli/louhe, kivikkoinen maasto, uurteiset tai kuperat alustat, reunakiveykset ja -seinämät

Näissä olosuhteissa tulee käyttää varovaista ajotapaa ja alhaisia nopeuksia.
3. Telan käyttöikä pitenee, jos vältetään pintoja, joilla on suolaa tai öljyä.
4. Korroosio- ja muiden vaurioiden estämiseksi telat on korjattava, jos ne vioittuvat.
5. Tarkista vetojärjestelmän kunto ja vaihda vialliset osat ennen uuden telan asennusta.
6. Pidä vetojärjestelmä puhtaana mudasta ja muista vieraista aineksista.
7. Varastoi telat peitettynä ja suojaa telat myös suoralta auringon paisteelta ja sateelta.
8. Kun käsittelet telaa, vältä sen taivuttamista liian jyrkälle mutkalle.
9. Varastoi telat aina niiden alkuperäisissä pakkauksissa. Jos telat varastoidaan ilman pakkausta varmista, että telat pinotaan kyljelleen.

