

OTT – Trackmaster kumitelan asennusohje:

1. Tarkista koneen rungon ja renkaan välinen etäisyys, minimietäisyyden tulisi olla vähintään 1 ½ tuumaa (38 mm) ja mieluiten 2 tuumaa (51 mm).
Siinä tapauksessa, että etäisyys on vähemmän kuin vaadittu tarvitaan levikepala navan ja vanteen välille (kysy koneen maahantuojalta).
2. Tarkista myös etäisyys mahdollisiin ”kurasuojiiin” ja muihin rakenteisiin.
Vähimmäisetäisyys 2 tuumaa (51 mm).

Jos esim. kurasuojat joudutaan poistamaan, tehkää se koneen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Aseta ”avatut” telat maahan. Telojen alle kannattaa tässä vaiheessa sijoittaa kuormaliina (ks. kohta 4).
4. Aja kone telojen päälle, niin että kone on puoliväissä teloja. Taivuta telojen päät yhteen. Kuormaliinan avulla tämä vaihe onnistuu parhaiten.
5. Alenna renkaiden paine 1.75 – 2.0 bariin (25 – 30 psi).
6. Aseta telojen päät kohdalleen kuormaliinan avulla, lyö kiinnitystappi paikoilleen ja kiinnitä sokat.
7. Jos renkaat ”sutivat” telan sisällä, lisää hieman painetta (maksimi on renkaan valmistajan suosittelema paine).

Tarkista päivittäin:

- telan mahdolliset iskuvauriot ja korjaa välittömästi
- telan ja renkaiden välinen tiukkuus

SOLIDEAL SUOSITTELEE TELOJEN KÄYTTÖÄ VAIN KOHTEISSA JOISSA KONE EI SELVIYDY PELKILLÄ RENKAILLA.